

KQ68Q397



Het gelijkzetten van het horloge :

Om het analoge gedeelte van het horloge op tijd te zetten dient de kroon volledig uitgetrokken te worden. Door te draaien worden de wijzers gesteld.

Het digitale gedeelte van het horloge kan op tijd gezet worden door knop "A" in te drukken totdat de tijd zichtbaar is. Hierna knop "B" enkele seconden ingedrukt houden totdat de seconden beginnen te knippen. Knop "C" kan gebruikt worden om de seconden op nul te zetten. Hierna wederom knop "B" indrukken zodat de minuten beginnen te knippen. Dit kan weer gesteld worden met knop "C". Achtereenvolgens kunnen nog de uren en de 24-uurs indicatie op dezelfde manier ingesteld worden.

Het instellen van het alarm :

Druk op knop "A" totdat een tijd gevolgd door de letters "AL" zichtbaar is. De tijd is de ingestelde alarmtijd. Om deze te veranderen, druk op knop "B". Eerst gaan de uren knippen, deze kunnen met knop "C" gesteld worden. Vervolgens nogmaals knop "B" indrukken om te schakelen naar de minuten, die weer met knop "C" gesteld kunnen worden. Door hierna nogmaals knop "B" in te drukken wordt de tijd vastgezet. Knop "C" activeert of deactiveert het alarm vervolgens. In de linkerbovenhoek van het display is een icoon zichtbaar ten teken dat het alarm geactiveert is.

Het gebruiken van de stopwatch :

Druk op knop "A" totdat de stopwatch in het display verschijnt. Met knop "C" kan de stopwatch gestart en gestopt worden, knop "B" reset deze daarna weer. Splittijden kunnen afgelezen worden door tijdens het lopen van de stopwatch op knop "B" te drukken. Door nogmaals op knop "B" te drukken wordt teruggekeerd naar de totaal verstreken tijd. Druk hierna weer op knop "C" om te stoppen en op knop "B" om te resetten.