

Garonne



- Knop "A": Bij het indrukken van deze knop verspringt de maand-aanduiding
- Door de kroon helemaal uit te trekken kan de tijd ingesteld worden
- Door de kroon één stapje uit te trekken kan respectievelijk de maanstand en datum veranderd worden. Door de kroon met de klok mee te draaien veranderd de maanstand, tegen de klok in de datum.

Garonne

KQ..Q352
